


Instruções compactas de operação



MOVITRAC® B

Edição 06/2010 11701595 / BP





Índice



1	Intori	maçoes gerais	4
	1.1	Conteúdo desta documentação	4
	1.2	Estrutura das indicações de segurança	4
2	Indic	ações de segurança	5
	2.1	Observações preliminares	5
	2.2	Informação geral	5
	2.3	Grupo alvo	6
	2.4	Utilização conforme as especificações	6
	2.5	Documentos válidos	7
	2.6	Transporte	7
	2.7	Armazenamento por longos períodos	7
	2.8	Instalação / Montagem	7
	2.9	Conexão elétrica	8
	2.10	Desligamento seguro	8
	2.11	Colocação em operação / Operação	8
3	Deno	minação do tipo / plaqueta de identificação	9
4	Insta	lação	10
	4.1	Esquema de ligação	10
5	Colo	cação em operação	11
	5.1	Breve descrição da colocação em operação no ajuste de fábrica	11
	5.2	Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B	12
	5.3	Colocação em operação com o controle manual FBG11B	13
	5.4	Lista de parâmetros	16
6	Oper	ação	27
	6.1	Códigos de retorno (r-19 – r-38)	27
	6.2	Indicações de status	28
	6.3	Códigos de estado da unidade	29
7	Servi	ce / lista de irregularidades	30
	7.1	Lista de irregularidades (F-00 – F-113)	
	7.2	SEW Service	
8	Decla	arações de conformidade	35
-			
	8.1	MOVITRAC [®]	35



Informaçã Conteúdo

Informações gerais Conteúdo desta documentação

1 Informações gerais

1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação contém indicações gerais de segurança e informações selecionadas sobre a unidade.

- Observar que esta documentação não substitui as instruções de operação detalhadas
- Por isso, ler atentamente as instruções de operação detalhadas antes de operar a unidade.
- Observar e seguir as informações, instruções e notas nas instruções de operação detalhadas. Isso é o pré-requisito para a operação sem falhas da unidade e para o atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia.
- As instruções de operação detalhadas, bem como outras documentações da unidade, encontram-se no CD ou DVD fornecido, no formato PDF.
- A documentação técnica completa da SEW-EURODRIVE está disponível para o download no formato PDF na homepage da SEW-EURODRIVE: www.sew?eurodrive.de

1.2 Estrutura das indicações de segurança

As indicações de segurança contidas nestas instruções de operação são elaboradas da seguinte forma:

Ícone



PALAVRA DE AVISO!



Tipo de perigo e sua causa.

Possíveis consequências em caso de não observação.

· Medida(s) para prevenir perigo(s).

Ícone	Palavra de aviso	Significado	Consequências em caso de não observação
Exemplo:	PERIGO!	Perigo iminente	Morte ou ferimentos graves
	ATENÇÃO!	Possível situação de risco	Morte ou ferimentos graves
Perigo geral	CUIDADO!	Possível situação de risco	Ferimentos leves
Perigo específico, p. ex., choque elétrico	CUIDADO!	Possíveis danos no material	Dano no sistema do acionamento ou no seu ambiente
	NOTA	Informação útil ou dica. Facilita o manuseio do sistema do acionamento.	



2 Indicações de segurança

As seguintes instruções de segurança têm como objetivo evitar danos em pessoas e danos materiais. O operador deve garantir que as indicações de segurança básicas sejam observadas e cumpridas. Certificar-se que os responsáveis pelo sistema e pela operação bem como pessoas que trabalham por responsabilidade própria na unidade leram e compreenderam as instruções de operação inteiramente. Em caso de dúvidas ou se desejar outras informações, consultar a SEW-EURODRIVE.

2.1 Observações preliminares

As indicações de segurança a seguir referem-se principalmente à utilização de conversores de frequência. Na utilização de acionamentos com motores ou motoredutores, favor observar adicionalmente também as indicações de segurança para motores e redutores nas respectivas instruções de operação.

Favor observar também as indicações de segurança adicionais constantes nos diversos capítulos destas instruções de operação.

2.2 Informação geral



♠ PERIGO!

Durante a operação, é possível que conversores de frequência tenham, de acordo com seu tipo de proteção, peças que estejam sob tensão e peças decapadas.

Morte ou ferimentos graves.

- Todos os trabalhos de transporte, armazenamento, instalação / montagem, conexão, colocação em operação, manutenção e conservação deverão ser executados somente por profissionais qualificados sob observação estrita:
 - das instruções de operação detalhadas relevantes,
 - das etiquetas de aviso e de segurança no motor / motoredutor,
 - de todas as outras documentações do planejamento de projeto, instruções de colocação em operação e esquemas de ligação pertencentes ao acionamento,
 - das exigências e dos regulamentos específicos para cada sistema,
 - regulamentos nacionais / regionais que determinam a segurança e a prevencão de acidentes.
- Nunca instalar produtos danificados.
- Em caso de danos, favor informar imediatamente à empresa transportadora.

Em caso de remoção da cobertura necessária sem autorização, de uso desapropriado, instalação ou operação incorreta existe o perigo de ferimentos graves e avarias no equipamento.

Maiores informações encontram-se na documentação.



Indicações de segurança Grupo alvo

2.3 Grupo alvo

Todos os trabalhos mecânicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal especializado e qualificado para tal. Pessoal qualificado no contexto destas instruções de operação são pessoas que têm experiência com a montagem, instalação mecânica, eliminação de falhas e conservação do produto e que possuem a seguinte qualificação:

- Formação na área de engenharia mecânica (por exemplo, como engenheiro mecânico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos eletrotécnicos só podem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico qualificado. Pessoal técnico qualificado no contexto destas instruções de operação são pessoas que têm experiência com a instalação elétrica, colocação em operação, eliminação de falhas e conservação do produto e que possuem a seguinte qualificação:

- Formação na área de engenharia eletrônica (por exemplo, como engenheiro eletrônico ou mecatrônico) com curso concluído com êxito.
- Conhecimento destas instruções de operação.

Todos os trabalhos relacionados ao transporte, armazenamento, à operação e eliminação de resíduos devem ser realizados exclusivamente por pessoas que foram instruídas e treinadas adequadamente para tal.

2.4 Utilização conforme as especificações

Conversores de frequência são componentes para o controle de motores CA assíncronos. Conversores de frequência são componentes destinados à montagem em sistemas ou máquinas elétricas. Não conecte nenhuma carga capacitiva nos conversores de frequência. A operação sob cargas capacitivas pode resultar em sobretensão, podendo destruir a unidade.

Em caso de vendas de conversores de frequência em países da UE/EFTA, são válidas as seguintes normas:

- Durante a instalação em máquinas, é proibida a colocação em operação de conversores de frequência (ou seja, início da utilização de acordo com as especificações) antes de garantir que a máquina atenda à diretriz da CE 2006/42/CE (diretriz de máquinas); respeitar a EN 60204.
- A colocação em operação (ou seja, início da utilização conforme as especificações) só é permitida se a diretriz EMC (2004/108/CE) for cumprida.
- Os conversores de frequência satisfazem as exigências da norma de baixa tensão 2006/95/CE. As normas harmonizadas da série EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em combinação com EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558 são utilizadas para os conversores de frequência.

Os dados técnicos e as informações sobre as condições para a conexão encontram-se na plaqueta de identificação e nas instruções de operação, sendo fundamental cumprilas.

2.4.1 Funções de segurança

Os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE não podem assumir funções de segurança sem estarem subordinados a sistemas de segurança.

Utilizar sistemas de segurança de nível superior para garantir a proteção de máquinas e pessoas.





2.5 Documentos válidos

Ao utilizar a função "Parada segura", observar as seguintes publicações:

- MOVITRAC[®] B / Desligamento seguro Condições
- MOVITRAC® B / Desligamento seguro Aplicações

Estas documentações estão disponíveis na **homepage da SEW-EURODRIVE** em "Documentações \ Software \ CAD".

2.6 Transporte

No ato da entrega, inspecionar o material para verificar se há danos causados pelo transporte. Em caso de danos, informar imediatamente a empresa transportadora. Pode ser necessário evitar a colocação em operação. Observar intempéries climáticas de acordo com o capítulo "Dados técnicos gerais" das instruções de operação detalhadas.

2.7 Armazenamento por longos períodos

Observar as informações no capítulo "Armazenamento por longos períodos" das instruções de operação detalhadas.

2.8 Instalação / Montagem

A instalação e refrigeração das unidades devem ser realizadas de acordo com as normas destas instruções de operação.

Proteger os conversores de frequência contra esforços excessivos. Não entorte nenhum dos componentes durante o transporte e manuseio nem altere as distâncias de isolamento. Não toque nenhum componente eletrônico nem contatos.

Conversores de frequência possuem componentes com risco de carga eletrostática que podem ser facilmente danificados em caso de manuseio incorreto. Componentes elétricos não devem ser danificados mecanicamente nem destruídos.

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- Uso em áreas potencialmente explosivas.
- Uso em áreas expostas a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pós, radiações, etc. (o conversor de frequência só pode ser operado na classe climática 3K3 conforme EN 60721-3-3)
- Uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 61800-5-1.



2.9 Conexão elétrica

Nos trabalhos em conversores de frequência sob tensão, observar as normas nacionais de prevenção de acidentes em vigor (p. ex., BGV A3 na Alemanha).

Durante a instalação, observar as especificações das seções transversais de cabo, proteções e da conexão do condutor de proteção. Demais instruções encontram-se nas instruções de operação.

Indicações para a instalação adequada conforme EMC – tal como blindagem, conexão à terra, distribuição de filtros e colocação de cabos – encontram-se no anexo destas instruções de operação. O cumprimento dos valores limites exigidos pela legislação EMC está sob a responsabilidade do fabricante do sistema ou da máquina.

Atender às medidas de prevenção e empregar os dispositivos de proteção de acordo com as normas em vigor (p. ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Ligar a unidade à terra.

2.10 Desligamento seguro

A unidade atende a todas as exigências de isolamento seguro de ligações de potência e de comando eletrônico de acordo com a norma EN 61800-5-1. Do mesmo modo, para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos de corrente conectados também devem atender às exigências para o isolamento seguro.

2.11 Colocação em operação / Operação

Sistemas com conversores de frequência integrados têm que ser equipados com dispositivos de monitoração e proteção adicionais, caso necessário, de acordo com as respectivas medidas de segurança válidas, p. ex., lei sobre equipamentos de trabalho técnicos, normas de prevenção de acidentes, etc.

Após desligar o conversor de frequência da tensão de alimentação, não toque componentes nem conexões de potência sob tensão por um período de 10 minutos, pois ainda podem existir capacitores carregados. Para tal, observar as etiquetas de aviso correspondentes nos conversores de frequência.

Durante a operação, manter fechadas todas as coberturas e a carcaça.


O fato de os LEDs operacionais e outros dispositivos de indicação estarem apagados não significa que a unidade esteja desligada da rede elétrica.


O bloqueio mecânico ou as funções de segurança interna da unidade podem levar à parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou o reset podem provocar a partida automática do acionamento. Se, por motivos de segurança, isso não for permitido, a unidade deverá ser desligada da rede elétrica antes da eliminação da causa da irregularidade.





3 Denominação do tipo / plaqueta de identificação






Entrada	U	Tensão nominal da rede
	1	Corrente nominal de rede 100 % operação
	f	Frequência nominal da rede
Saída	U	Tensão de saída 100 % operação
	1	Corrente nominal de saída 100 % operação
	f	Frequência de saída
T		Temperatura ambiente
P Motor		Potência do motor recomendada 100 % operação
		dade para a comunicação com a SEW-EURODRIVE encontra-se sobre o código de barra s da unidade documenta os estados do hardware e software da unidade.



4 Instalação

4.1 Esquema de ligação



- [1] Nos tamanhos 1, 2S e 2 não há uma conexão ao terra de proteção PE próximo dos bornes de conexão à rede de alimentação e dos bornes de conexão do motor [X1] / [X2]. Neste caso, utilizar o borne PE junto da conexão do circuito intermediário [X4].
- [2] O tipo de unidade MC07B..-S0 sempre deve ser abastecido com tensão de alimentação externa.

X4 só está disponível para os tamanhos 1 - 5. A partir do tamanho 3, há 2 bornes PE adicionais.





5 Colocação em operação

5.1 Breve descrição da colocação em operação no ajuste de fábrica

É possível conectar o conversor de frequência MOVITRAC[®] B diretamente em um motor de igual potência. Por exemplo: Um motor de 1,5 kW (2,0 HP) de potência pode ser conectado diretamente em um MC07B0015.

5.1.1 Procedimento

- 1. Conectar o motor ao MOVITRAC® B (borne X2).
- 2. Conectar opcionalmente um resistor de frenagem (borne X2/X3).
- 3. Os seguintes bornes de sinal devem ser controlados através de seu sistema de controle:
 - Liberação DIØ3
 - Opcionalmente Horário/parada DIØ1 ou Anti-horário/parada DIØ2
 - · Valor nominal:
 - Entrada analógica (X10) ou / e
 - DIØ4 = n11 = 150 rpm ou / e
 - DIØ5 = n12 = 750 rpm ou / e
 - DIØ4 + DIØ5 = n13 = 1500 rpm
 - · Em caso de um motofreio:

DOØ2 = Sistema de controle do freio através do retificador do freio

- 4. Conectar opcionalmente os seguintes bornes de sinal:
 - DIØØ = Reset irregularidade
 - DOØ1 = /Irregularidade (efetuado como contato de relé)
 - DOØ3 = Prontos para funcionar
- 5. Verificar o controlador nas funções desejadas:
- 6. Conectar o conversor de freqüência à rede (X1).

5.1.2 Instruções

É possível efetuar alterações nas funções dos bornes de sinal e dos ajustes do valor nominal através do controle manual FBG11B ou através de um PC. Para uma conexão do PC é necessário o opcional FSC11B bem como uma das seguintes interfaces seriais: UWS21B / UWS11A / USB11A.

Colocação em operação

Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B

5.2 Operação manual com módulo de operação da rotação FBG11B

Os únicos parâmetros relevantes no modo de operação "Modo de operação da rotação com o FBG" são:

- P122 Sentido de rotação FBG operação manual
- · Tecla RUN e tecla STOP/RESET
- Módulo de operação da rotação (potenciômetro)

Quando o modo de operação da rotação com o FBG está ativado, o símbolo pisca.

A rotação mínima é limitada pelo parâmetro P301 Rotação mínima e a rotação máxima pelo símbolo $n_{máx}$.

Após uma irregularidade, é possível resetar usando a tecla "STOP/RESET" através do borne ou da interface. Após o reset, é reativado o modo de operação "Modo de operação manual da rotação". O acionamento permanece parado.

A indicação Stop pisca para indicar que o acionamento deverá ser liberado usando a tecla RUN.


O parâmetro *P760 Bloqueio das teclas RUN/STOP* não tem efeito durante o modo de operação "módulo de operação manual da rotação".

Ao desconectar o controle manual FBG11B, é acionada uma reação de parada.





5.3 Colocação em operação com o controle manual FBG11B



Colocação em operação

Colocação em operação com o controle manual FBG11B

5.3.1 Dados necessários

Para uma colocação em operação bem sucedida, são necessários os seguintes dados:

- Tipo do motor (motor SEW ou de outra marca)
- · Dados do motor
 - Tensão nominal e frequência nominal
 - Em caso de motores não SEW: corrente nominal, potência nominal, fator de potência, cosφ e rotação nominal.
- · Tensão nominal da rede

5.3.2 Ativação da colocação em operação

Pré-requisitos:

• Acionamento "sem liberação": Stop

Se um motor menor ou maior é conectado (diferença de no máximo uma carcaça), selecione um valor que mais se aproxime da potência de dimensionamento do motor.

O procedimento completo de colocação em operação não é completado até se ter retornado ao nível principal do menu pressionando a tecla OUT.

É possível executar a colocação em operação apenas com o jogo de parâmetros de motor 1.



NOTA

A colocação em operação de motor SEW é projetada para motores de 4 polos. Pode ser útil colocar em operação motores SEW de 2 ou 6 polos como motores não SEW.

5.3.3 Modo de operação V/f:

O ajuste padrão do modo de operação é o V/f. Utilizar este modo de operação quando não precisar de requisitos especiais para a qualidade da rotação e em aplicações que exijam uma máxima rotação de saída acima de 150 Hz.

5.3.4 Modo de operação VFC

A colocação em operação deve ser realizada no modo de operação VFC ou VFC e frenagem de corrente contínua para:

- Alto torque
- Operação contínua em baixas frequências
- Compensação de escorregamento precisa
- · Resposta mais dinâmica

Para tal, durante a colocação em operação é necessário selecionar o modo de operação VFC ou VFC & frenagem de corrente contínua no item P-01.



Colocação em operação

Colocação em operação com o controle manual FBG11B



5.3.5 Colocação em operação de acionamento de vários motores

Acionamentos de vários motores acoplados entre si, p. ex., acionamento por corrente com vários motores.

Observar as instruções no manual "Acionamentos de vários motores MOVIDRIVE®".

5.3.6 Colocação em operação de acionamento de grupo

Acionamentos de grupo são desacoplados entre si mecanicamente (p .ex. diversas esteiras de transporte). O conversor trabalha neste modo de operação sem compensação de escorregamento e com relação V/f constante.

Observar as instruções no manual "Acionamentos de vários motores MOVIDRIVE®".

5.3.7 Colocação em operação com grande momento de inércia da carga como em bombas e ventiladores

A compensação do escorregamento é concebida para uma relação entre momento de inércia da carga / momento de inércia do motor menor do que 10. Se a relação for maior e o acionamento vibrar, a compensação do escorregamento deve ser reduzida e, caso necessário, ser até mesmo ajustada para zero.

Short

4

5.4 Lista de parâmetros

Todos os parâmetros que também podem ser indicados e alterados através do controle manual são apresentados na coluna "FBG" (controle manual) da seguinte maneira:

Seleção no menu detalhado (*P800* = long)

Seleção no menu reduzido ou no menu detalhado (*P800* = short)

Indicação no menu de ícones do controle manual FBG11B

Seleção no FBG: colocação em operação do motor

Se for possível selecionar mais de um valor, o valor atribuído na ajuste de fábrica está <u>sublinhado</u>.

Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica Valor após		
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
0	Valore	s indicados	(apenas para leitura)			
00.			Valores do processo			
000	~	8318	Rotação (com sinal)		rpm	
001		8501	Indicação do usuário para DBG11B		Texto	
002		8319	Frequência (com sinal)		Hz	
004		8321	Corrente de saída (valor)		% I _N	
005		8322	Corrente ativa (com sinal)		% I _N	
800	Short	8325	Tensão do circuito intermediário		V	
009	~	8326	Corrente de saída		Α	
01.	Indica	ções de sta	tus			
010		8310	Estado do conversor		Texto	
011		8310	Estado operacional		Texto	
012		8310	Estado de irregularidade		Texto	
013		8310	Jogo de parâmetros atual		Jogo de parâmetros atual	
014	Lonb	8327	Temperatura do dissipador		°C	
02.	Valore	s nominais	analógicos			
020		8331	Entrada analógica Al1		V	
021	Lonb	8332	Entrada analógica Al2 (opcional)		V	
03.	Entrac	das digitais	(ver também parâmetro	P60.)		
030		8844	Entrada digital DI00		Reset de irregularidade	
031		8335	Entrada digital DI01		Horário / parada (programação fixa)	
032		8336	Entrada digital DI02		Anti-horário / Parada	
033		8337	Entrada digital DI03		<u>Liberação / parada</u>	





	Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
0.35			dec.			MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação
0.09	034		8338	Entrada digital DI04		n11 / n21	
04. Entradas digitaisopcionais (ver também parâmetro P60.) 040 Entradas digitaisopcionais (ver também parâmetro P60.) 041 Entrada digital D110 Sem função 042 Entrada digital D112 Sem função 043 Entrada digital D113 Sem função 044 Entrada digital D114 Sem função 045 Entrada digital D114 Sem função 046 Entrada digital D116 Sem função 048 B348 Entradas digitals guitals guita	035		8339	Entrada digital DI05		n12 / n22	
Delta De	039	Lonb	8334				
041 ■ Entrada digital DI11 Sem função 042 ■ Entrada digital DI12 Sem função 043 ■ Entrada digital DI13 Sem função 044 ■ Entrada digital DI16 Sem função 045 ■ Entrada digital DI16 Sem função 046 ■ Entrada digital DI16 Sem função 048 ♣ 8348 Entradas digital DI16 Sem função 048 ♣ 8348 Entradas digital DI16 Sem função 048 ♣ Saídas digitals (ver também parâmetro P62.) 05. Saídas digitals (ver também parâmetro P62.) 051 ♣ 8349 Saída digital DO01 Falha 052 ♣ 8349 Saída digital DO02 Freio liberado 053 ♣ 8349 Saída digital DO03 Pronto para funcionar 0599 ♣ 8349 Saídas digitals podo de digital DO03 Pronto para funcionar 070 ♣ 8361 Corrente nominal de saída A 071 ♣ 8361 Corrente nominal de saída A 072 ♣ Firmware DB só no DBG60B 08.	04.	Entrac	das digitaiso _l	pcionais (ver também	parâmetro <i>F</i>	P60.)	
042 Bentrada digital DI12 Sem função 043 Entrada digital DI13 Sem função 044 Entrada digital DI14 Sem função 045 Entrada digital DI15 Sem função 046 Entrada digital DI15 Sem função 048 Lonés 8348 Entradas digitals DI16 Sem função 048 Lonés B348 Entradas digitals DI16 Sem função 052 Saldas digitals Vez também parâmetro P62.) Ferico liberado P100 052 B349 Saída digital DO01 /Falha 052 B349 Saída digital DO02 Freio liberado 059 Lonés B349 Saída digital DO03 Pronto para funcionar 070 B300 Tipo da unidade Texto 071 B361 <t< td=""><td>040</td><td></td><td></td><td>Entrada digital DI10</td><td></td><td>Sem função</td><td></td></t<>	040			Entrada digital DI10		Sem função	
043 Image: Bold of the properties of the pr	041			Entrada digital DI11		Sem função	
044 Bentrada digital DI14 Sem função 045 Entrada digital DI15 Sem função 046 Entrada digital DI16 Sem função 048 Lonão 8348 Entradas digitals DI16 Sem função 05. Saidas digitals (ver também parâmetro P62.) Indicação coletiva das entradas digitals digitals (ver também parâmetro P62.) 051 8349 Saída digital D001 /Falha 052 8349 Saída digital D002 Freio liberado 053 8349 Saída digital D003 Pronto para funcionar 059 Lonão 8349 Saídas digitals D01 – D03 Indicação coletiva das saídas digitals D01 – D03 070 Dados da unidade Texto Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 - Firmware DBG só no DBG60B 08. Memóritade Das Saídas digitals Di16 Indicação de irregularidades ocordidas anteriormente giularidade por cidade digital Di26 Indicação de irregularidades ocordidas anteriormente giularidade por cidade digital Di26<	042			Entrada digital DI12		Sem função	
045 Bentrada digital D115 Sem função 046 Entrada digital D116 Sem função 048 8348 Entradas digitals D116 Sem função 05. Saídas digitals (ver também parâmetro P62.) Indicação coletiva das entradas digitals digitals 051 8349 Saída digital D001 /Falha 052 8349 Saída digital D003 Pronto para funcionar 053 8349 Saídas digitals D003 Pronto para funcionar 059 8349 Saídas digitals D003 Pronto para funcionar 070 8301 Tipo da unidade Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8361 Corrente nominal de saída A 077 - Firmware DBG só no DBG60B 08. Memórta de irregularidade Código e versão 080 - 084 8370 Irregularidade Lonb de irregularidade 109 - 100 100 100 100 100 090 100 100 100 100 <t< td=""><td>043</td><td></td><td></td><td>Entrada digital DI13</td><td></td><td>Sem função</td><td></td></t<>	043			Entrada digital DI13		Sem função	
046 Entrada digital DI16 Sem função 048 Loné 8348 Entradas digitais DI10 − DI15 Indicação coletiva das entradas digitais 05. Saídas digitais (ver também parâmetro P62.) 051 8349 Saída digital DO01 /Falha 052 8349 Saída digital DO03 Pronto para funcionar 053 8349 Saídas digitals DO03 Pronto para funcionar 059 8349 Saídas digitals DO01 Indicação coletiva das saídas digitals DO01 – DO03 070 Dados da unidade Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade Código e versão 080 − 084 8360 − 8370 Irregularidade corregularidade t-0 − t-4 Código e versão ridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal de corregularidade corregularidade corregularidade corregularidade corregularidade corregularidade corregularidade corregularidade corregula	044			Entrada digital DI14		Sem função	
048 Lon6 8348 Entradas digitais DI10 − DI15 Indicação coletiva das entradas digitais 05. Saídas digitais (ver também parâmetro P62.) 051 8349 Saída digital DO01 /Falha 052 8349 Saída digital DO02 Freio liberado 053 8349 Saídas digitals Indicação coletiva das saídas digitals 059 Lon6 8349 Saídas digitais Indicação coletiva das saídas digitals 070 Dados da unidade Texto 070 8301 Tipo da unidade Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 080 − 084 Lon6 8366 − Irregularidade 080 − 084 Lon6 8370 − Irregularidade Código de irregularidade de irregularidade de irregularidade 09. Diagnóstico da rede 094 8456 PO 1 Valor nominal de irregularidade hex 8456	045			Entrada digital DI15		Sem função	
O5. Saídas digitais (ver também parâmetro P62.) 051 8349 Saída digital D001 /Falha 052 8349 Saída digital D002 Freio liberado 053 8349 Saída digital D003 Pronto para funcionar 059 Lon6 8349 Saídas digitais Indicação coletiva das saídas digitais 07. Dados da unidade Texto 070 8301 Tipo da unidade A 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 080 − 084 Lon6 8366 − Irregularidade 080 − 084 Lon6 8370 − Irregularidade Código de irregularidade de irregularidade socorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8456 PO 1 Valor nominal hex hex 096 8458 PI 1 Valor atual hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex	046			Entrada digital DI16		Sem função	
051 8349 Saída digital DO01 /Falha 052 8349 Saída digital DO02 Freio liberado 053 8349 Saída digital DO03 Pronto para funcionar 059 8349 Saídas digitais DO01 – DO03 Indicação coletiva das saídas digitais digitais 070 Dados da unidade Texto 071 8301 Tipo da unidade A 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 - Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade Código de irregularidades ocorridas anteriormente 080 - 084 8370 Irregularidade t-0 -1-4 Código de irregularidades anteriormente 095 Ba455 PO 1 Valor nominal hex hex 096 8456 PO 2 Valor nominal hex hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	048	Lonb	8348				
	05.	Saída	s digitais (vei	r também parâmetro P6	52.)		
053 8349 Saída digital DO03 Pronto para funcionar 059 8349 Saídas digitais DO01 – DO03 Indicação coletiva das saídas digitais 07. Dados da unidade Texto 070 8301 Tipo da unidade Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 - Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade Tergularidade 080 - 084 8366 - 8370 Irregularidade t-0 - t-4 Código de irregularidades ocorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal dade hex 096 8456 PO 2 Valor nominal hex hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	051		8349	Saída digital DO01		/Falha	
059 Lonfo 8349 Saídas digitais DO01 – DO03 Indicação coletiva das saídas digitais 07. Dados da unidade Firmware Texto 070 8301 Tipo da unidade A 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade Código de irregularidade t-0 - t-4 Código de irregularidade socorridas anteriormente 080 − 084 8370 − 8370 − 8370 − 1 - t-4 Código de irregularidade t-0 - t-4 Indicação de irregularidades ocorridas anteriormente 095 8455 − PO 1 Valor nominal hex 095 8456 − PO 2 Valor nominal hex 096 8458 − PO 3 Valor nominal hex 097 8458 − PI 1 Valor atual hex 098 8459 − PI 2 Valor atual hex	052		8349	Saída digital DO02		Freio liberado	
07. Dados da unidade Tipo da unidade Texto 070 8301 Tipo da unidade A 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade Virregularidade 080 − 084 8366 − 8370 Irregularidade t-0 − t-4 Indicação de irregularidades ocorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex hex 096 8456 PO 2 Valor nominal hex hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	053		8349	Saída digital DO03		Pronto para funcionar	
070 8301 Tipo da unidade Texto 071 8361 Corrente nominal de saída A 076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 − Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade	059	Lonb	8349				
	07.	Dados	da unidade		ı		
076 8300 Firmware da unidade básica Código e versão 077 - Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade 080 - 084 8366 - 8370 Irregularidade t-0 - t-4 Código de irregularidades ocorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	070		8301	Tipo da unidade		Texto	
077 – Firmware DBG só no DBG60B 08. Memória de irregularidade 080 – 084 8366 – 8370 Irregularidade t-0 – t-4 Código de irregularidade so corridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	071		8361			A	
08. Memória de irregularidade 080 – 084 8366 – 8370 Irregularidade t-0 – t-4 Código de irregularidades ocorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	076		8300			Código e versão	
080 - 084 Lon6 8366 - 8370 Irregularidade t-0 - t-4 Código de irregularidade ridas anteriormente Indicação de irregularidades ocorridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	077		_	Firmware DBG		só no DBG60B	
ton6 8370 t-0 - t-4 de irregularidade ridas anteriormente 09. Diagnóstico da rede 094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	08.	Memó	ria de irregu	laridade			
094 8455 PO 1 Valor nominal hex 095 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	080 – 084	Lon6			de irre- gulari-		
095 Lonδ 8456 PO 2 Valor nominal hex 096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	09.	Diagn	óstico da red	le			
096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	094		8455	PO 1 Valor nominal		hex	
096 8457 PO 3 Valor nominal hex 097 8458 PI 1 Valor atual hex 098 8459 PI 2 Valor atual hex	095	Look	8456	PO 2 Valor nominal		hex	
098 8459 PI 2 Valor atual hex	096		8457	PO 3 Valor nominal		hex	
	097		8458	PI 1 Valor atual		hex	
099 8460 PI 3 Valor atual hex	098		8459	PI 2 Valor atual		hex	
	099		8460	PI 3 Valor atual		hex	

Colocaç Lista de p

Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica		Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
1			/ rampas (no FBG aper		parâmetros 1)	
10.	Seleçã	T	nominal / Entrada de fi	requência	1	
100		8461	Fonte do valor nominal	0 1 2 4 6 7 8 9 10 11	Bipolar / valor nominal fixo Unipolar / valor nominal fixo RS-485 / Valor nominal fixo Potenciômetro motorizado / valor nominal fixo Valor nominal fixo + Al1 Valor nominal fixo * Al1 MESTRE SBus1 MESTRE RS-485 SBus 1 / Valor nominal fixo Entrada de valor nominal de frequência / Valor nominal fixo Bipolar Al2 / Valor nominal fixo	
101	Short	8462	Fonte do sinal de controle	0 1 3 4	Bornes RS-485 SBus 1 3 wire control	
102		8840	Escala de frequência	0.1 – <u>10</u> –	· 120.00 kHz	
103		10247.15	Referência FI1	<u>0</u> 1	n _{máx} n _{ref}	
104		10247.10	Valor nominal da rotação de referên- cia n _{referência}	0 – 3000 -	– 6000 rpm	
105		10416.1	Detecção de ruptura de fio	0 2 4 7	Sem resposta Parada imediata / irregularidade Parada rápida / irregularidade Parada rápida / aviso	
106		10247.11	Curva característica F11 x1	<u>0</u> – 100 %)	
107		10247.12	Curva característica F11 y1	-100 % -	<u>0</u> – +100 %	
108	Lon6	10247.13	Curva característica F11 x2	0 – <u>100 %</u>	2	
109		10247.14	Curva característica F11 y2	-100 % -	0 – <u>+100 %</u>	
11.	Entrad	da analógica	1 (0 – 10 V)			
112	Short	8465	Modo de operação Al1	1 5 6 7 8 9	10 V. referência rotação máxima 0 – 20 mA, referência rotação máxima 4 – 20 mA, referência rotação máxima 0 – 10 V, referência n 0 – 20 mA, referência n 4 – 20 mA, referência n	
116		10247.6	Curva característica Al1 x1	<u>0</u> – 100 %		
117		10247.7	Curva característica Al1 y1	- 100 % -	<u>0</u> – +100 %	
118		10247.8	Curva característica Al1 x2	0 – <u>100 %</u>	2	
119		10247.9	Curva característica Al1 y2	-100 % -	0 – <u>+100 %</u>	



	Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
120			dec.			MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
A 2	12.	Entra	da analógica	Al2 / módulo de opera	ação da rot	tação com o FBG (opcional)	
de operação da rota- ção com o FBG 2 Ligado	120		8469		1	0 – ±10 V + valor nominal	
Operação manual 1	121	Lon6	8811	de operação da rota-	1	Ligado	
Al2 x1	122		8799	operação manual	1	Unipolar anti-horário	
128	126		10247.1				
A12 x2	127		10247.2				
Al2 y2	128	Lon6	10247.3				
130 / 140 131 / 141 144 131 / 141 144 134 / 144 135 / 145 135 / 145 136 / 146 146 / 146 146 / 146 146 / 146 146 / 146 146 / 1474 162 / 1472 162 / 1472 162 / 1473 163 / 173 164 / 174 165 / 175	129		10247.4				
9264 ção ti11 / t21 131 / 141	13. / 14.	Ramp	as de rotaçã	o 1 / 2			·
9265	130 / 140	I . 4			0.1 – <u>2</u> – 2	2000 s	
135 / 145	131 / 141				0.1 – <u>2</u> – 2	2000 s	
136 / 146 8483 112 / 122 1	134 / 144		-	Rampa t12 / t22	0.1 – <u>10</u> –	2000 s	
136 / 146	135 / 145	Look			1 2	Fraca Média	
Section	136 / 146				0.1 - <u>2</u> - 2	20 s	
150	139 / 149					SIM NÃO	
Tação = de desace- Iração Referenciação Referenciaçã	15.	Funçã	io do potenc	iômetro motorizado			
152	150		8809	ração = de desace-	0.2 - 20 -	50 s	
160 / 170 8489 / 8489 / 8492 Valor nominal interno n11 / n21 0 - 150 - 5000 rpm 161 / 171 8490 / 8493 Valor nominal interno n12 / n22 0 - 750 - 5000 rpm 162 / 172 8491 / 8494 Valor nominal interno n13 / n23 0 - 1500 - 5000 rpm 163 / 173 8814 / 811 / 811 / n21 regulador PI 0 - 3 - 100 % 164 / 174 8815 / 818 n12 / n22 regulador PI 165 / 175 8816 / n13 / n23 regulador 0 - 30 - 100 %	152	Lond	8488				
8492 interno n11 / n21 8490 / 8493 Valor nominal 0 - 750 - 5000 rpm	16. / 17.	Valore	es nominais	fixos			
162 / 172 8493 interno n12 / n22 8491 / 8494 Valor nominal 0 - 1500 - 5000 rpm 163 / 173 8814 / 8817 Pl 8815 / 8818 Pl 8816 / 8816 / 103 / n23 regulador 0 - 30 - 100 % 105 / 175 107 / n23 regulador 0 - 30 - 100 % 108 / n23 regulador 0 - 30 - 100 % 108 / n23 regulador 108 / n23 regulador	160 / 170				0 – <u>150</u> –	5000 rpm	
8494 interno n13 / n23 8814 / 8814 / 8817 Pl	161 / 171				0 – <u>750</u> –	5000 rpm	
8817 PI 164 / 174 8815 / n12 / n22 regulador 0 – 15 – 100 % 165 / 175 8816 / n13 / n23 regulador 0 – 30 – 100 %	162 / 172				0 – <u>1500</u> -	– 5000 rpm	
8818 PI 165 / 175 8816 / n13 / n23 regulador 0 – <u>30</u> – 100 %	163 / 173				0 – <u>3</u> – 10	0 %	
165 / 175 8816 / n13 / n23 regulador 0 – <u>30</u> – 100 % PI	164 / 174				0 – <u>15</u> – 1	00 %	
	165 / 175				0 – <u>30</u> – 1	00 %	

Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
2	Parâm	netros do reg	julador			
25.	Regul	ador PI				
250		8800	Regulador PI	<u>0</u> 1 2	<u>Desligado</u> Normal Invertido	
251	Lonb	8801	Ganho P	0 – <u>1</u> – 64		
252		8802	Componente I	0 – <u>1</u> – 20	00 s	
3	Parân	netros do mo	tor (no FBG apenas jo	go de parân	netros 1)	
30. / 31.			Limites 1 / 2			
300 / 310		8515 / 8519	Rotação par- tida/parada 1 / 2	0 – 150 rp	m	
301 / 311	Lonb	8516 / 8520	Rotação mínima 1 / 2	0 – <u>15</u> – 5	500 rpm	
302 / 312	~	8517 / 8521	Rotação máxima 1 / 2	0 – <u>1500</u> -	- 5500 rpm	
303 / 313	Lon8	8518 / 8522	Limite de corrente 1 / 2	0 – <u>150</u> %	I _N	
32. / 33.	Comp	ensação do	motor 1 / 2			
320 / 330		8523 / 8528	Ajuste automático 1 / 2	oFF <u>on</u>	Desligado <u>Ligado</u>	
321 / 331		8524 / 8529	Boost 1 / 2	0 – 100 %		
322 / 332	Lonb	8525 / 8530	Compensação IxR 1 / 2	0 – 100 %		
323 / 333		8526 / 8531	Tempo de pré- magnetização 1 / 2	0 – 2 s		
324 / 334		8527 / 8532	Compensação do escorregamento 1 / 2	0 – 500 rp	m	
34.	Monit	oração I _N -UL		1		,
345 / 346	Lonb	9114 / 9115	Monitoração I _N -U _L 1 / 2	0.1 – 500	A	
4	Sinais	de referênc	ia			
40.	Sinal	de ref. de rot	ação			
400		8539	Valor de referência de rotação	0 – <u>750</u> –	5000 rpm	
401		8540	Histerese	0 – <u>100</u> –	+500 rpm	
402	Lonb	8541	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9 s	3	
403		8542	Mensagem = "1" se	<u>0</u> 1	n < <u>n_{ref}</u> n > n _{ref}	
43.	Mensa	agem de cori	rente de referência	1		1
430		8550	Valor de referência da corrente	0 – 100 –	150 % I _N	
431		8551	Histerese	0 – <u>5</u> – 30	% I _N	
432	Lonb	8552	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9 s	3	
433		8553	Mensagem "1" se	<u>0</u>	< _{ref} > _{ref}	



Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Ajuste de fábrica		Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
44.	Sinal	máx				
440		8554	Histerese	0 - 5 - 50) % I _N	
441	_	8555	Tempo de atraso	0 – <u>1</u> – 9	S	
442	Lonb	8556	Mensagem "1" se	<u>0</u> 1	I < I _{máx} I > I _{máx}	
45.	Sinal	de referênci	a do regulador Pl			
450		8813	Referência do valor atual Pl	<u>0.0</u> – 100	.0 %	
451	Lonb	8796	Mensagem = "1" se	0 <u>1</u>	Valor atual PI < referência PI Valor atual PI > referência PI	
5	Funçõ	es de contr	ole (no FBG apenas jog	o de parân	netros 1)	
50.	Monit	orações da ı	rotação 1 / 2			
500 / 502		8557 / 8559	Monitoração da rotação 1 / 2	<u>0</u> 3	<u>Desligado</u> Motora / regenerativa	
501 / 503	Lon6	8558 / 8560	Tempo de atraso 1 / 2	0 – <u>1</u> – 10) s	
54.	Monit	orações do	encoder / motor	1		
540		9284	Resposta de vibra- ção do acionamento / aviso		Indicar irregularidade	
541		9285	Resposta de vibra- ção do acionamento / irregularidade		Parada rápida / aviso	
542		9286	Resposta de enve- lhecimento do óleo / irregularidade		Indicar irregularidade	
543	Lonb	9287	Resposta de enve- lhecimento do óleo / aviso		Indicar irregularidade	
544		9288	Envelhecimento do óleo / sobreaquecimento		Indicar irregularidade	
545		9289	Envelhecimento do óleo / mensagem de pronto para funcionar		Indicar irregularidade	
549		9290	Resposta de des- gaste do freio		Indicar irregularidade	
56.	Limite	de corrente	motor para área pote	ncialment	e explosiva	
560		9293	Limite de corrente motor para área potencialmente explosiva		LIG / <u>DESL</u>	
561		9294	Frequência A		0 – <u>5</u> – 60 Hz	
562	Lonb	9295	Limite de corrente A		0 – <u>50</u> – 150 %	
563	20,10	9296	Frequência B		0 – <u>10</u> – 104 Hz	
564		9297	Limite de corrente B		0 – <u>80</u> – 200 %	
565		9298	Frequência C		0 – <u>25</u> – 104 Hz	
566		9299	Limite de corrente C		0 – <u>100</u> – 200 %	

Nr.	FBG	Índice Nome		Faixa / A	Valor após	
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
6	Funçã	o dos borr	nes			
60.	Entrac	das digitais	5			T.
601		8336	Atribuição entrada digital DI02		0: Sem função 1: Liberação / parada	
602		8337	Atribuição entrada digital DI03		(ajuste de fábrica DI03) 2: Horário / Parada 3: Anti-horário / parada	
603	Short	8338	Atribuição entrada digital DI04		(ajuste de fábrica DI02) 4: n11 / n21 (ajuste de fábrica DI04)	
604		8339	Atribuição entrada digital DI05		5: n12 / n22 (ajuste de fábrica DI05) n13 = n11 + n12 6: Comutação valor nominal fixo	
608		8844	Atribuição entrada digital DI00		7: Comutação jogo de parâmetros8: Comutação de rampas	
61.			Entradas digitais opcionais		9: Potenciômetro motorizado acel. 10: Potenciômetro motorizado desacel.	
610		8340	Atribuição entrada digital DI10		11: /Irregularidade externa 12: Irregularidade externa (ajuste de	
611		8341	Atribuição entrada digital DI11		fábrica DI00) 19: Roda livre do escravo 20: Adoção valor nominal ativa	
612	Short	8342	Atribuição entrada digital DI12		26: Mensagem TF (só em DI05) 27: Vibração / aviso	
613		8343	Atribuição entrada digital DI13		28: Vibração / irregularidade 29: Desgaste do freio 30: Regulador bloqueado	
614		8344	Atribuição entrada digital DI14		33: Envelhecimento do óleo / aviso 34: Envelhecimento do óleo /	
615		8345	Atribuição entrada digital DI15		irregularidade 35: Envelhecimento do óleo / sobreaquecimento	
616		8346	Atribuição entrada digital DI16		36: Envelhecimento do óleo / pronto para funcionar	
62.	Saídas	s digitais				
620		8350	Atribuição saída digital DO01		0: Sem função 1: /Irregularidade	
621		8351	Atribuição saída digital DO02		(ajuste de fábrica DO01) 2: Pronto para funcionar (ajuste de fábrica DO03)	
622	Short	8916	Atribuição saída digital DO03		 3: Estágio de saída ligado 4: Campo girante ligado 5: Freio liberado (ajuste de fábrica DO02 / não em DO03) 8: Jogo de parâmetros 9: Sinal de ref. de rotação 11: Mensagem de comparação valor nominal-atual 12: Sinal de referência de corrente 13: Sinal Imáx 21: Saída IPOS 22: /Falha IPOS 23: Referência de valor atual regulador PI 24: Limite de corrente ativo para áreas potencialmente explosivas (em preparação) 27: Parada segura 30: Aviso Ixt 31: Irregularidade Ixt 	





Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
64.	Saídas	s analógicas	AO1 (opcional)			
640	Lons	8568	Saída analógica AO1	0 1 2 3 4 5 6 7 11 12	Sem função Entrada de gerador de rampa Rotação nominal Rotação atual Frequência atual Corrente de saída Corrente ativa Grau de utilização da unidade Rotação atual (com sinal) Frequência atual (com sinal)	
641		10248.5	Referência AO1	<u>0</u> 1 2	3000 rpm, 100 Hz, 150 % n _{máx} n _{set ref.}	
642		8570	Modo de operação AO1	0 2 3 4	<u>Sem função</u> 0 – 20 mA 4 – 20 mA 0 – 10 V	
646		10246.1	Curva característica AO1 x1	-100 % -	<u>0</u> – +100 %	
647		10246.2	Curva característica AO1 y1	<u>-100</u> – 10	0 %	
648	Lonb	10246.3	Curva característica AO1 x2	-100 % -	0 – <u>+100 %</u>	
649		10246.4	Curva característica AO1 y2	-100 - <u>10</u>	0 %	
7	Funçõ	es de contro	le (no FBG apenas jog	o de parâm	etros 1)	
70.			Modos de operação	1/2		
700 / 701		8574 / 8575	Modo de operação 1 / 2	0 2 3 4 <u>21</u> 22	VFC VFC & sistema de elevação VFV & frenagem de corrente contínua VFC & função de flying start V/f curva característica V/f & frenagem de corrente contínua	
71.	Corre	nte em parad	a 1 / 2			
710 / 711	Lon6	8576 / 8577	Corrente em parada 1 / 2	<u>0</u> – 50 % I	Mot	
72.	Funçã	o valor nomi	nal de parada 1 / 2			
720 / 723		8578 / 8581	Função valor nominal de parada 1 / 2	oFF on	<u>Desligada</u> Ligada	
721 / 724	Lonb	8579 / 8582	Valor nominal da parada 1 / 2	0 – <u>30</u> – 5	00 rpm	
722 / 725		8580 / 8583	Offset de partida 1 / 2	0 – 30 – 5	00 rpm	

Nr.	FBG	Índice Nome	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
73.	Funçã	o de frenage	em 1 / 2			
731 / 734		8749 / 8750	Tempo de liberação do freio 1 / 2	<u>0</u> – 2 s		
732 / 735	Lon6	8585 / 8587	Tempo de atuação do freio 1 / 2	0 – 2 s		
74.	Funçã	o de supres	são de rotação			
740 / 742		8588 / 8590	Centro supressão 1 / 2	0 – <u>1500</u> -	– 5000 rpm	
741 / 743	Lon6	8589 / 8591	Largura janela 1 / 2	<u>0</u> – 300 rp	om	
75.	Funçã	o mestre-es	cravo			
750		8592	Valor nominal escravo			
751	Lon6	8593	Escala do valor nominal escravo			
76.	Coma	ndo manual	-			1
760	Lonb	8798	Trava as teclas RUN / STOP	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
77.	Funçã	o de alto rer	ndimento			<u> </u>
770	Lon8	8925	Função de alto rendimento	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
8	Funçõ	es da unida	de (no FBG apenas jog	o de parâm	etros 1)	- 1
80.	Setup					
800		-	Menu reduzido	Long Short		
801		_	Idioma DBG			
802	Short	8594	Ajuste de fábrica	no Hours ALL nEMA	0 / NO 1 / Padrão 2 / Estado de fornecimento 4 / Estado de fornecimento NEMA	
803		8595	Bloqueio de parâmetros	oFF on	<u>Desligado</u> Ligado	
804		8596	Reset de dados estatísticos		No action Memória de irregularidade	
805		-	Tensão nominal da rede		50 – 500 V	
806		_	Cópia DBG → MOVITRAC [®] B		Sim <u>Não</u>	
807		_	Cópia MOVITRAC® B → DBG		Sim <u>Não</u>	
808		8660	Tensão de saída 24 V		Desligado <u>Ligado</u>	
809		10204.1	Liberação IPOS		<u>Desligado</u> Ligado	





Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	uste de fábrica	Valor após
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
81.	Comu	nicação seri	al			
810	Lonb	8597	Endereço RS-485	<u>0</u> – 99	<u>0</u> – 99	
811		8598	Endereço de grupo RS-485	<u>100</u> – 199		
812		8599	Tempo de timeout RS-485	<u>0</u> – 650 s		
82.	Opera	ção de frena	gem 1 / 2			
820 / 821	4	8607 / 8608	Operação de 4 quadrantes 1 / 2	oFF <u>on</u>	Desligado <u>Ligado</u>	
83.	Respo	stas a irregu	llaridades			<u> </u>
830		8609	Resposta borne "Ext. error"	2 <u>4</u> <u>7</u>	Parada imediata / irregularidade Parada rápida / falha	
833	Lonb	8612	Resposta timeout RS-485	7	(ajuste de fábrica P830) Parada rápida / aviso (ajuste de fábrica P833 / P836)	
836		8615	Resposta timeout SBus		(-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
84.	Respo	sta a reset				
840		8617	Reset manual		Sim <u>Não</u>	
841		8618	Auto-reset		<u>Desligado</u> Ligado	
842		8619	Tempo de partida para auto reset		1 – <u>3</u> – 30 s	
85.	Escala	do valor re	al da rotação			
850		8747	Fator de escala numerador	1 – 65535	(só pode ser ajustado por SHELL)	
851		8748	Fator de escala denominador	1 – 65535	(só pode ser ajustado por SHELL)	
852	Lonb	8772 / 8773	Unidade do usuário	Text		
853		9312	Rotação graduada FBG	<u>0</u> 1	Rotação Rotação graduada	
86.	Modul	ação 1 / 2				
860 / 861	Lon8	8620 / 8621	Frequência PWM 1 / 2	4 8 12 16	4 kHz 8 kHz 12 kHz 16 kHz	
862 / 863		8751 / 8752	PWM fixo 1 / 2	on oFF	Ligado <u>Desligado</u>	

Nr.	FBG	Índice	Nome	Faixa / Aj	Faixa / Ajuste de fábrica	
		dec.		Mos- trador	MOVITOOLS® MotionStudio	a colocação em operação
87.	Paran	netrização	ização dos dados do processo			
870		8304	Descrição do valor nominal PO1		Sem função (ajuste de fábrica P872) Rotação nominal (ajuste de fábrica	
871		8305	Descrição do valor nominal PO2		<i>P871</i>) Rotação máxima Rampa	
872		8306	Descrição do valor nominal PO3		Palavra de controle 1 (ajuste de fábrica P870) Palavra de controle 2 Rotação nominal % IPOS PO data Valor nominal do regulador PI %	
873	Lonb	8307	Descrição do valor atual PI1		Sem função Rotação atual	
874		8308	Descrição do valor atual Pl2		(<i>ajuste de fábrica P874</i>) <u>Rotação de saída</u> (ajuste de fábrica <i>P87</i> 5)	
875		8309	Descrição do valor atual PI3		Corrente ativa Palavra de estado 1 (ajuste de fábrica P873) Rotação atual % Dados IPOS PI Valor atual do regulador PI %	
876	Lonb	8622	Liberar dados PO		Não <u>Sim</u>	
88.	Comu	nicação se	erial SBus	_ I		1
880		8937	Protocolo SBus	0 / MOVIL 1 / CANop		
881	Lonb	8600	Endereço SBus	<u>0</u> – 63		
882		8601	Endereço de grupo SBus	<u>0</u> – 63		
883		8602	Tempo timeout SBus	<u>0</u> – 650 s		
884	Lonb	8603	Taxa de transmis- são SBus	125 250 500 1000	125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud 1 MBaud	
886		8989	Endereço CANopen	1 – <u>2</u> – 12	7	





6 Operação

6.1 Códigos de retorno (r-19 – r-38)

Códigos de retorno MOVITRAC® B:

Nr.	Denominação	Significado
18	Somente acesso de leitura	Parâmetro não pode ser alterado
19	Bloqueio de parâmetros ativado	Parâmetros não podem ser alterados
20	Ajuste de fábrica sendo reativado	Parâmetros não podem ser alterados
23	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função
27	Falta placa opcional	Falta placa opcional necessária para a função
28	É necessário bloqueio do regulador	É necessário bloqueio do regulador
29	Valor não permitido para o parâmetro	 Valor não permitido para o parâmetro. Seleção da operação manual FBG não permitida uma vez que o PC está ativo em operação manual.
32	Liberação	Função não executável no estado LIBERADO
34	Irregularidade na sequência	 Irregularidade ao salvar no FBG11B. Colocação em operação com FBG não ocorreu. Executar a colocação em operação FBG com MotionStudio ou selecionar motor mais uma vez.
38	FBG11B registro de dados incorreto	Registro de dados salvo não é compatível com a unidade



6.2 Indicações de status

6.2.1 Unidade básica / controle manual FBG11B

As indicações de status na unidade são as seguintes:

Estado	Indicação (opcional com controle manual FBG11B)	Código de acendimento do LED de status na unidade básica
"LIBERAÇÃO"	Rotação	Verde, aceso continuamente
"LIBERAÇÃO" no limite de corrente	Rotação piscando	Verde, piscando rapidamente
"CORRENTE EM PARADA"	dc	Verde, piscando devagar
Timeout	Irregularidade 43 / 46 / 47	Verde / amarelo, piscando
"SEM LIBERAÇÃO"	Stop	Amarelo, aceso continuamente
"AJUSTE DE FÁBRICA"	SEt	Amarelo, piscando rapidamente
"REG. BLOQUEADO"	OFF	Amarelo, piscando rapidamente
"Operação em 24 V"	24 U piscando	Amarelo, piscando devagar
"PARADA SEGURA"	U piscando	Amarelo, piscando devagar
Operação manual FBG ativada ou conversor parado através da tecla "Parada"	Ícone de operação manual FBG ou "Parada" piscando	Amarelo, ligado por muito tempo, deslig. rapidamente
Copiar	Irregularidade 97	Vermelho / amarelo, piscando
Irregularidade do sistema	Irregularidades 10 / 17 – 24 / 25 / 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94	Vermelho, aceso continuamente
Sobretensão / falta de fase	Irregularidades 4 / 6 / 7	Vermelho, piscando devagar
Sobrecarga	Irregularidades 1 / 3 / 11 / 44 / 84	Vermelho, piscando rapidamente
Monitoração	Irregularidades 8 / 26 / 34 / 81 / 82	Vermelho, piscando 2 vezes
Proteção do motor	Irregularidades 31 / 84	Vermelho, piscando 3 vezes





ATENÇÃO!

Interpretação incorreta da indicação U = "Parada segura" ativa.

Morte ou ferimentos graves.

A indicação U = "Parada segura" não está relacionada com a segurança e não deve ser utilizada para indicação de funcionamento seguro.



Causas do regulador bloqueado (OFF) As possíveis causas do regulador bloqueado (OFF) são:


- Borne de entrada digital (DI00, DI02 DI05) programado em Regulador bloqueado e ativo.
- Regulador bloqueado devido à operação manual via PC através do MOVITOOLS[®] MotionStudio.
- Regulador bloqueado temporário: É acionado se uma mudança do parâmetro P100
 Fonte do valor nominal causar diretamente uma liberação. O regulador bloqueado
 temporário é removido assim que o sinal de liberação for resetado pela primeira vez.
- Regulador bloqueado colocado via palavra de controle IPOS H484.

6.2.2 Estado das entradas / saídas digitais

Os seguintes parâmetros estão disponíveis no menu de parâmetros como parâmetro de visualização:

- P039 Entradas digitais da unidade básica
- P048 Entradas digitais opcionais
- P059 Saídas digitais

A indicação de estado é mostrada de modo digital. Atribui-se a cada entrada ou saída digital 2 segmentos do display de 7 segmentos verticalmente sobrepostos. Neste processo, o segmento superior acende quando a entrada ou saída digital estiver colocada e o segmento inferior acende quando a entrada ou a saída digital não estiver colocada. Os dois displays de 7 segmentos indicam se o P039 (di = entradas digitais da unidade básica), P048 (dI = entradas digitais do opcional) ou P059 (do = saídas digitais) é emitido.



Se nenhum FIO21B com entradas digitais estiver disponível, o display indica dl - - -.

6.3 Códigos de estado da unidade

É possível fazer a leitura dos códigos de estado da unidade através da palavra de estado 1.

Código	Significado
0x0	Não está pronto para funcionar
0x1	Regulador bloqueado
0x2	Sem liberação
0x3	Corrente em parada ativa, sem liberação
0x4	Liberação
0x8	Ajuste de fábrica ativado



Service / lista de irregularidades

Lista de irregularidades (F-00 – F-113)

7 Service / lista de irregularidades

7.1 Lista de irregularidades (F-00 – F-113)

Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
00	Sem irregularidades	_	_	_
01	Sobrecorrente	Desligar imediato	Saída em curto-circuito	Eliminar o curto-circuito
		com bloqueio	Comutação da saída	Só comutar com o estágio de saída bloqueado
			Motor grande demais	Conectar motor menor
			Estágio de saída com defeito	Contactar a SEW Service se não conseguir resetar a irregularidade
03	Curto-circuito à	Desligar imediato	Curto-circuito à terra no motor	Substituir o motor
	terra	com bloqueio	Curto-circuito à terra no conversor	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra no cabo do motor	Eliminar o curto-circuito à terra
			Sobrecorrente (ver F-01)	• Ver F-01
04	Chopper de frenagem	Desligar imediato com bloqueio	Potência regenerativa excessiva	Aumentar as rampas de desaceleração
			Circuito do resistor de frenagem interrompido	Verificar o cabo do resistor de frenagem
			Curto-circuito no circuito do resistor de frenagem	Eliminar o curto-circuito
			Resistor de frenagem em alta impedância	Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem
			Chopper de frenagem com defeito	Substituir o MOVITRAC® B
			Curto-circuito à terra	Eliminar o curto-circuito à terra
06	Falta de fase	Desligamento ime-	Falta de fase	Verificar a rede de alimentação
	na alimentação	diato com bloqueio (só em conver- sores trifásicos)	Tensão da rede pequena demais	Verificar a tensão da rede
07	Sobretensão do circuito intermediário	Desligar imediato com bloqueio	Tensão do circuito intermediário demasiado alta	 Aumentar as rampas de desaceleração Verificar o cabo do resistor de frenagem Verificar os dados técnicos do resistor de frenagem
			Curto-circuito à terra	Eliminar o curto-circuito à terra
80	Monitoração da rotação	Desligar imediato com bloqueio	O controlador de corrente está funcio- nando no limite ajustado devido a:	-
			Sobrecarga mecânica	 Reduzir a carga Verificar o limite de corrente. Aumentar as rampas de desaceleração Aumentar o tempo de atraso ajustado em P501¹⁾
			Falta de fase na alimentação	Verificar as fases da alimentação
			Falta de fase no motor	Verificar o motor e o cabo do motor.
			Foi excedida a rotação máxima nos modos de operação VFC	Reduzir a rotação máxima
09	Colocação em operação	Desligar imediato com bloqueio	Conversor ainda não foi colocado em operação	Colocar o conversor em operação
			Motor desconhecido foi selecionado	Selecionar outro motor



Service / lista de irregularidades Lista de irregularidades (F-00 – F-113)



Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
10	IPOS-ILLOP	Parada com bloqueio	Comando incorreto durante o funcionamento do programa	Verificar o programa
		Só com IPOS	Condições incorretas durante o funcionamento do programa	Verificar a estrutura do programa
			Função inexistente / não imple- mentada no conversor	Utilizar outra função
11	Sobreaqueci- mento	Parada com bloqueio	Sobrecarga térmica do conversor	 Reduzir a carga e/ou garantir refrigeração adequada Caso o resistor de frenagem esteja montado no dissipador: montar o resistor de frenagem externamente
17 - 24	Irregularidade do sistema	Desligar imediato com bloqueio	Sistema eletrônico do conversor com defeito, possivelmente devido a efeitos de EMC.	 Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se neces- sário. Consultar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
25	EEPROM	Parada com bloqueio	Irregularidade no acesso ao EEPROM	 Efetuar o ajuste de fábrica, resetar e voltar a ajustar os parâmetros. Contactar a SEW Service se o problema ocorrer de novo.
26	Borne externo	Lógica programável	Sinal de irregularidade externa através de entrada programável	Eliminar a causa específica da irregularidade; se necessário reprogramar o borne.
31	bloqu • M "F fu	Parada com bloqueio	Motor muito quente, sensor TF ativado	Deixar o motor esfriar e resetar a irregularidade.
		 Mensagem "Pronto para funcionar" permanece 	Termistor do motor desligado ou ligado incorretamente Ligação entre o MOVITRAC® B e o termistor interrompida no motor	Verificar as conexões entre o MOVITRAC [®] B e o termistor.
32	Estouro do índice-IPOS	Parada com bloqueio	Regras de programação básicas violadas, causando estouro da pilha interna	Verificar e corrigir o programa do usuário
34	Timeout das rampas	Desligar imediato com bloqueio	Tempo de rampa ajustado foi excedido.	Aumentar o tempo de rampa
			O conversor indica a mensagem de irregularidade F34 se, ao remover a liberação, o aciona- mento ultrapassar a rampa de parada t13 por um determinado tempo.	Aumentar o tempo de rampa de parada
35	Modo de opera- ção com prote- ção "e" em área potencial- mente explosiva	ão com prote- ão "e" em rea potencial- nente	mode de operação modificio foi	 Modos permitidos: U/f, VFC, sistema de elevação VFC Modos não permitidos: Função de flying start Frenagem de corrente contínua Acionamento de grupo
			Jogo de parâmetro inválido	Utilizar apenas jogo de parâm etros 1
			Nenhum motor "e" para áreas potencialmente explosivas foi colo- cado em operação	Colocar em operação o motor "e" para áreas potencialmente explo- sivas
			Parametrização incorreta dos pontos de frequência	Frequência A < frequência BFrequência B < frequência C
			Parametrização incorreta dos limites de corrente	Limite de corrente A < limite de corrente B Limite de corrente B < limite de corrente C

Service / lista de irregularidades Lista de irregularidades (F-00 – F-113)

Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
36	Falta opcional	Desligar imediato com bloqueio	Tipo de placa opcional não é permitido.	Utilizar a placa opcional correta
			Fonte do valor nominal, fonte do sinal de controle ou modo de ope- ração inválidos para esta placa opcional	 Ajustar a fonte do valor nominal correta Ajustar a fonte do sinal de controle correta Ajustar o modo de operação correto Verificar os parâmetros P120 e P121
			Falta opcional necessário	 Verificar os seguintes parâmetros: P121 para FBG11B P120 e P642 para FIO12B
37	Watchdog do sistema	Desligar imediato com bloqueio	Erro na sequência do software do sistema	 Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se necessário. Consultar a SEW Service se o pro- blema ocorrer de novo.
38	Software do sistema	Desligar imediato com bloqueio	Irregularidade do sistema	 Verificar as conexões à terra e as blindagens, e melhorá-las se necessário Consultar a SEW Service se o pro- blema ocorrer de novo.
43	Timeout RS-485	Parada sem bloqueio ²⁾	Interrupção da comunicação entre o conversor e o PC.	Verificar a comunicação entre o conversor e o PC
44	Grau de utiliza- ção da unidade	Desligar imediato com bloqueio	Grau de utilização da unidade (valor lxt) muito alto	 Reduzir a potência de saída. Aumentar as rampas Se estes procedimentos não forem possíveis: Usar um conversor mais potente
45	Inicialização	Desligar imediato com bloqueio	Erro na inicialização	Contactar a SEW Service.
47	Timeout system bus 1	Parada sem bloqueio	Irregularidade durante a comunica- ção através do system bus	Verificar a conexão do system bus
77	Palavra de con- trole IPOS	Parada com bloqueio	Irregularidade do sistema	Contactar a SEW Service.
80	Teste RAM	Desligamento imediato	Irregularidade interna da unidade, defeito na memória RAM	Contactar a SEW Service.
81	Condição de partida	Desligar imediato com bloqueio	Só no modo de operação "VFC sistema de elevação": Durante a fase de pré-magnetização, a corrente não pode ser injetada no motor a um nível suficientemente elevado:	
			Potência de dimensionamento do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor.	 Verificar a conexão entre o conversor e o motor Verificar os dados de colocação em operação e repetir se necessário
			Seção transversal do cabo do motor muito pequena	Verificar a seção transversal do cabo do motor, aumentar se necessário
82	Saída aberta	Desligar imediato com bloqueio	Só no modo de operação "VFC sistema de elevação":	
			Interrupção de 2 ou de todas as fases de saída	Verificar a conexão entre o con- versor e o motor
			Potência de dimensionamento do motor muito baixa em relação à potência nominal do conversor	Verificar os dados de colocação em operação e repetir se necessário

Service / lista de irregularidades

Lista de irregularidades (F-00 – F-113)



Nr.	Denominação	Resposta	Causa possível	Ação
84	Proteção do motor	Parada com bloqueio	Grau de utilização do motor muito alto	 Controlar monitoração I_N-UL <i>P345 / P346</i> Reduzir a carga Aumentar as rampas Manter paradas mais longas
94	Checksum da EEPROM	Desligar imediato com bloqueio	EEPROM com defeito	Contactar a SEW Service.
97	Erro de cópia	Desligar imediato com bloqueio	 Módulo de parâmetros desligado durante o processo de cópia Desligar / ligar durante o processo de cópia 	 Antes de resetar a irregularidade: Ativar as definições de fábrica ou carregar os dados completos do módulo de parâmetros
98	Erro CRC flash	Desligamento imediato	Irregularidade interna da unidade, defeito na memória Flash	Enviar a unidade para reparo
100	Vibração/aviso	Indicar irregularidade	Sensor de vibração avisa (ver Instruções de Operação "DUV10A").	Identificar causa de vibração; operação é possível até que F101 ocorra.
101	Vibração/aviso	Parada rápida	Sensor de vibração comunica irregularidade	A SEW-EURODRIVE recomenda eliminar a causa da vibração imediatamente.
102	Envelheci- mento do óleo/ Aviso	Indicar irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo avisa	Planejar troca de óleo.
103	Envelheci- mento do óleo / irregularidade	Indica irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo comunica irregularidade	A SEW-EURODRIVE recomenda trocar o óleo do redutor imediata- mente.
104	Envelheci- mento do óleo / sobreaqueci- mento	Indica irregularidade	Sensor de envelhecimento do óleo comunica sobreaquecimento	 Deixar o óleo esfriar Verificar se a refrigeração do redutor funciona adequadamente.
105	Envelheci- mento do óleo / Mensagem de pronto para funcionar	Indica irregularidade	O sensor de envelhecimento do óleo não está pronto para funcionar.	 Verificar a tensão de alimentação do sensor de envelhecimento do óleo. Controlar o sensor de envelhecimento do óleo, trocá-lo caso necessário.
106	Desgaste do freio	Indicar irregularidade	Lona do freio gasta	Trocar a lona do freio (ver Instru- ções de Operação "Motores").
110	Irregularidade na "proteção "e" em área potencial- mente explosiva"	Parada com bloqueio	Duração da operação abaixo de 5 Hz foi excedida	 Verificar o planejamento de projeto Reduzir a duração da operação para abaixo de 5 Hz
113	Ruptura de fio na entrada analógica	Lógica programável	Ruptura de fio na entrada analó- gica AI1	Verificar a cablagem
116	Irregularidade "Timeout MOVI-PLC"	Parada rápida / aviso	Timeout de comunicação MOVI-PLC®	Verificar a colocação em operaçãoVerificar a cablagem

¹⁾ Através da alteração dos parâmetros *P500 / P502* e *P501 / P503*, a monitoração da rotação é ajustada. Ao desativar ou a ajustar um tempo de atraso muito longo, não é possível evitar com segurança o abaixamento das instalações de elevação.

²⁾ Não é necessário resetar, a mensagem de irregularidade desaparece automaticamente após a comunicação ser restabelecida.



Service / lista de irregularidades SEW Service

7.2 SEW Service

7.2.1 Service 24 horas

Através do número da Drive Service Hotline, você pode contactar um especialista da assistência técnica da SEW-EURODRIVE 24 horas por dia e 365 dias no ano.

Disque + 55 (0) 11 6489 9090 para contactar o Serviço de Assistência Técnica SEW, ou envie um fax para +55 (0) 11 6480 4618.

7.2.2 Envio para reparo

Se não conseguir eliminar uma irregularidade, favor entrar em contato com a SEW Service.

Quando contatar a SEW Service, favor informar os dados do estado da unidade. facilitando assim o atendimento.

Ao enviar uma unidade para reparo, favor informar os seguintes dados:

- Número de série (ver plaqueta de identificação)
- · Denominação do tipo
- Breve descrição da aplicação (aplicação, comando por bornes ou por comunicação serial)
- Motor conectado (tensão do motor, ligação estrela ou triângulo)
- · Tipo da irregularidade
- · Circunstâncias em que a irregularidade ocorreu
- · Sua própria suposição quanto às causas
- Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a irregularidade





8 Declarações de conformidade

8.1 MOVITRAC®

EC Declaration of Conformity



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

declares under sole responsibility that the following products

frequency inverters of the series MOVITRAC® B

are in conformity with

Machinery Directive 2006/42/EC 1)

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EMC Directive 2004/108/EC 4)

Applied harmonized standards EN 13849-1:2008 EN 61800-5-1:2007

 The products are intended for installation in machines. Startup is prohibited until it has been established that the machinery into which these products are to be incorporated complies with the provisions of the aforementioned Machinery Directive.

EN 61800-3:2007

- 4) According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product.
- 5) All safety-relevant requirements of the product-specific documentation (operating instructions, manual, etc.) must be met over the entire product life cycle.

Bruchsal 14.06.10

Johann Soder
Place Date Managing Director Technology a) b)



a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer

b) Authorized representative for compiling the technical documents

Índice Alfabético



Índice Alfabético

A	
Acionamento de grupo	15
Acionamento de vários motores	15
Ajuste manual da rotação	12
C	
Código de retorno	07
19 Bloqueio de parâmetros ativado	
20 Ajuste de fábrica sendo reativado	
23 Falta placa opcional	
27 Falta placa opcional	
28 É necessário bloqueio do regulador	
29 Valor não permitido para o parâmetro	
32 Liberação	
34 Irregularidade na sequência	
38 FBG11B registro de dados incorreto	
Códigos de estado da unidade	
Códigos de retorno	27
Colocação em operação	
Breve descrição	
Controle manual FBG11B	13
Controle manual FBG11B	40
Colocação em operação	
Estado das entradas / saídas digitais	
Indicações de status	20
D	
Declaração de conformidade	
MOVITRAC®	35
Denominação do tipo	9
E	
Esquema de ligação	10
1	_
Indicações de segurança	5
Indicações de status	00
Controle manual	
Estado das entradas / saídas digitais	
LED, códigos de acendimento	
Unidade básica	28
Irregularidade	00
F01 Sobrecorrente	
F03 Curto-circuito à terra	
F04 Chopper de frenagem	
F06 Falta de fase na alimentação	
F07 Sobretensão do circuito intermediário .	
F00 Colososão em energas	
F09 Colocação em operação	30

F10 IPOS-ILLOP	31
F100 Vibração / aviso	33
F101 Vibração / Irregularidade	33
F102 Envelhecimento do óleo/ Aviso	33
F103 Envelhecimento do óleo /	
irregularidade	33
F104 Envelhecimento do óleo /	
Sobreaquecimento	33
F105 Envelhecimento do óleo / Mensagem	22
de pronto para funcionar	
F106 Desgaste do freioF11 Sobreaquecimento	
F110 Irregularidade "Proteção "e" em área	J 1
potencialmente explosiva"	33
F113 Ruptura de fio na entrada analógica	
F116 Irregularidade "Timeout MOVI-PLC"	
F17 F24 Irregularidade do sistema	
F25 EEPROM	
F26 Borne externo	
F31 Sensor TF/TH	
F32 Estouro do índice IPOS	31
F34 Timeout das rampas	
F35 Modo de operação com proteção	
"e" em área potencialmente	
explosiva	
F36 Falta opcional	
F37 Watchdog do sistema	
F38 Software do sistema	
F43 Timeout RS-485	
F44 Grau de utilização da unidade	
F45 Inicialização	
F47 Timeout system bus 1	
F77 Palavra de controle IPOS	
F80 Teste RAM	
F81 Condição de partida	
F82 Saída aberta	
F84 Proteção do motor	
F94 Checksum EEPROM	
F97 Erro de cópia	
F98 Erro CRC flash	33
L	
LED, códigos de acendimento	28
Lista de irregularidades	
Lista de parâmetros	
•	


Índice Alfabético




IVI
Modo de operação V/f14
Modo de operação VFC14
Módulo de operação manual da rotação12
0
Operação manual com o controle manual FBG11B12
P
Plaqueta de identificação9
R
Rotação máxima12
Rotação mínima12
S
Service para reparos34
SEW Service34
Status da unidade9
V
V/f14


VFC14















SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 sew@sew.com.br

→ www.sew-eurodrive.com.br